

TESTER CL/pH



Testovací souprava pomocí kapek

I. Návod k použití

1. Vypláchněte komory testeru vodou, kterou budete kontrolovat
2. Naplňte je po rysku kontrolovanou vodou (z bazénu)
3. Chlór test – přidejte 4 kapky REACTIV CHLOR (lahvička se žlutým víčkem)
4. pH test – přidejte 4 kapky REACTIV pH (lahvička s červeným víčkem)
5. Nasad'te zátky (dvě průhledné zátky) na testovací komory a opakovaně zamíchejte
6. Po chvíli porovnejte vaše zbarvení se stupnicí Cl a pH hodnot

II. Doporučené hodnoty: Cl 0,5 – 1 mg/l; pH 7,2 – 7,6

Poznámka: Voda by měla být nabírána 20-30cm pod hladinou a 20-30cm od okraje bazénu. Chlór testem se zjistí, zda je v bazénu dostatečné množství chlóru na zničení bakterií a řas. pH testem se zjišťuje pH vody (kyselost, zásaditost).

Důležité: Testy provádějte ve stínu a brzo ráno nebo pozdě večer, dříve než přidáte chemikálie. Tester skladujte na tmavém a chladném místě. Testovací komory udržujte čisté a suché. Na začátku nové sezóny vždy používejte nové testovací roztoky.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti

Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou.

Reklamacce a servis

Reklamacce se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele.

Datum.....

Dodavatel

| |
|--|
| |
|--|